



HM-PRT-e





Qu'est-ce qu'un thermostat d'ambiance programmable ?	1
Mode 1 – Thermostat9	)
Écran LCD10	)
Marche / Arrêt 12	2
Réglage date / heure 13	3
Capteurs de température14	ŧ
Modifier les niveaux de confort 15	5
Contrôle de la température17	'
Maintien de la température (BOOST) 18	3
Mode hors-gel19	)
Verrouillage du thermostat	)

Paramètres facultatifs	22
Tableau des paramètres facultatifs	24
Réglage des paramètres facultatifs	25
Ré-étalonnage du thermostat	26
Codes d'erreur	26
Schéma de câblage – HM-PRT-e	27

Mode 2 – Horloge	28
Écran LCD	29
Création des plages horaires	31
Boost de température sur une	
période	32
Explication des paramètres	
optionnels	33
Tableau des paramètres facultatifs	33
Réglage des paramètres facultatifs	34
Schéma de câblage - Mode horloge	35

### Qu'est-ce qu'un thermostat d'ambiance programmable ?

Un thermostat d'ambiance programmable intègre à la fois un thermostat d'ambiance et un programmateur de chauffage.

Un programmateur vous permet de définir des périodes d'allumage et d'extinction en fonction de votre rythme de vie.

Un thermostat d'ambiance relève la température de l'air et démarre le chauffage lorsque la température est inférieur au seuil défini ou l'arrête une fois ce seuil dépassé.

Un thermostat d'ambiance programmable vous permet donc de définir les périodes de chauffage ainsi que les seuils de température souhaités.

Il vous permettra de choisir la température dans chacune des pièces de votre maison et à différents moments de la journée (et jours de la semaine) pour répondre à vos besoins et à vos préférences particulières.

Le réglage d'un thermostat d'ambiance programmable sur une température plus élevée ne permet pas de chauffer une pièce plus rapidement. La vitesse de chauffage d'une pièce dépend du circuit de chauffage utilisé (conception et dimensionnement).

De même, le réglage d'une température plus basse n'affecte pas la vitesse à laquelle la pièce va refroidir.

Cependant, le réglage d'un thermostat d'ambiance programmable à un seuil de température inférieur permet de réguler la pièce à une température plus basse, et de faire ainsi des économies d'énergie.

La meilleure façon de régler et d'utiliser votre thermostat d'ambiance programmable est de définir les températures les plus basses pour lesquelles vous vous sentez bien en fonction des différentes périodes de la journée que vous avez définies, puis de ne plus vous en occuper.

Nous vous recommandons de commencer par régler le thermostat à une température assez basse, par exemple 18 °C, puis de l'augmenter de 1 °C chaque jour jusqu'à obtenir la température qui vous convienne. Vous n'aurez alors plus à régler le thermostat. Un réglage à une température plus élevée revient à consommer plus d'énergie et vous coûtera plus cher.

Vous pouvez ajuster temporairement le programme de chauffage en remplaçant une température ou en utilisant la fonction de maintien (boost). Ces fonctions sont expliquées plus en détail aux pages 17 et 18 de ce manuel.

Les thermostats d'ambiance programmables nécessitent que l'air puisse circuler librement autour pour relever la température. Ils ne doivent pas se trouver derrière des rideaux ou des meubles.

La proximité de sources de chaleur telles que les plaques chauffantes, téléviseurs, lampes murales ou lampes de chevet peuvent également affecter le fonctionnement du thermostat.

# 🥆 Procédure d'installation

### À faire

Installez le thermostat à hauteur des yeux. Lisez attentivement les instructions afin de comprendre au mieux le fonctionnement de notre produit.



### À ne pas faire

Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur, sous peine d'affecter son fonctionnement. Ne pas appuyer trop fort sur l'écran LCD, sous peine de dommages irréparables.

#### Le thermostat est conçu pour être encastré et nécessite une boîte d'encastrement de 35 mm (profondeur minimale).

### Étape 1

À l'aide d'un petit tournevis, desserrez légèrement la vis située sur la partie inférieure du thermostat. Séparez ensuite avec précaution la façade avant de l'arrière du thermostat.

### Étape 2

Placez la façade avant du thermostat dans un endroit sûr. Raccordez le thermostat comme indiqué dans les schémas de la page 27 de ce manuel. **Note :** Pour le câblage de l'horloge, suivre les instructions de la page 35.

### Étape 3

Vissez solidement la façade arrière du thermostat dans le boitier d'encastrement.

### Étape 4

Reclipsez la façade avant du thermostat sur l'arrière, en insérant d'abord le bord supérieur puis le bord inférieur et vissez la vis de fixation.









# 📉 Sélection du mode

Le HM-PRT-e peut être utilisé en mode thermostat ou en mode horloge. Le mode thermostat est le réglage par défaut.

Pour passer du mode thermostat au mode horloge, procédez comme suit :

A ce stade, l'écran n'affiche que PARAM et DATE.

Le HM-PRT-e va se réinitialiser, puis vous proposer deux options de mode.

Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler les modes... <>

Mode 1 = Thermostat Mode 2 = Horloge

Remarque : l'option sélectionnée clignote.

 $\bullet$  Appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer la sélection ......  $\checkmark$ 

Le HM-PRT-e va réinitialiser tous les paramètres et redémarrer dans le mode sélectionné.

**Note :** La modification du mode réinitialise tous les paramètres définis au cours de l'installation et de l'appairage. Ces paramètres doivent donc être redéfinis après le redémarrage du HM-PRT-e.









- 1. Jour : affiche le jour de la semaine.
- 2. Flamme : s'affiche lorsque le thermostat demande de chauffer et clignote lorsque le démarrage optimal est actif.
- 3. Heure : affiche l'heure au format 24 heures.
- 4. Absence : s'affiche lorsque le thermostat est en mode absence.
- Boost, A/AU & Restant : s'affiche lorsque le maintien de la température est activé, le temps restant est affiché.
- 6. Hors-gel : S'affiche lorsque la protection contre le gel est activée.
- TEMP SOL / TEMP AIR & RÉGLER : Indique le type de capteur actif et lorsque des modifications sont apportées au point de consigne actuel.
- 8. Programme : s'affiche pendant la programmation pour indiquer la période en cours de modification.
- 9. Menu principal : l'affichage en surbrillance indique l'option sélectionnée.
- 10. Verrouillage du clavier : s'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
- 11. Température : affiche la température relevée par le capteur.
- 12. Unité de température : degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
- Seuil de sol : s'affiche si le capteur de sol atteint le seuil de température du sol défini dans le menu (PROG).
- 14. Heure/Jour/Mois/Année s'affiche lors du réglage de l'horloge/du calendrier ou d'une période de vacances.



L'icône de la flamme est affichée lorsque le chauffage est actif.

Dans le cas contraire, cela signifie que le thermostat est actif, mais que la température de la pièce est déjà supérieure à la température de consigne.

La commande de chauffage est alors désactivée.

 $\bullet$  Pour remettre le thermostat en marche, appuyez une fois sur  $\checkmark$  ..... $\checkmark$ 



#### Thermostat éteint

#### Thermostat allumé



# 🕖 Réglage date / heure

Pour régler l'horloge, procédez comme suit :

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour mettre en surbrillance <sup>™</sup> puis appuyez sur √ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ......<>>√
- A ce stade, l'écran n'affiche que PARAM et DATE.
- Appuyez sur les touches fléchées Haut puis Droite pour mettre en surbrillance DATE.....
- $\bullet$  Appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer la sélection (les chiffres des heures clignotent) ...  $\checkmark$
- $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas suivies de  $\checkmark$  pour régler les heures...... $\land\lor\lor\checkmark$
- $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas suivies de  $\checkmark$  pour régler les minutes...... $\land \lor \lor$

Répétez les deux étapes précédentes pour régler la date (jour, mois et année). L'écran s'éteint une fois l'opération terminée.

 $\land >$ 

# Capteurs de température

Ce thermostat peut être configuré pour différentes options de capteurs, tels que le capteur d'air intégré, le capteur de sol ou les deux.

L'écran indique clairement quel type de capteur est utilisé à gauche de la valeur de température. "TEMP SOL"( température du sol) ou "TEMP AIR" (température de la pièce.



Lorsque le HM-PRT-e est configuré pour utiliser à la fois le capteur d'air et le capteur de sol, la température ambiante de la pièce (TEMP AIR) est affichée par défaut.

## 😋 Modifier les niveaux de confort

Le HM-PRT-e offre trois modes de programmation (modifiables via le paramètre 9 - voir pages 24/25) : **Semaine / Weekend, 7 jours** et **24 heures**.

Il est également possible d'utiliser le HM-PRT-e en mode non programmable.

Le thermostat dispose de niveaux de confort déjà programmés, mais ceux-ci peuvent être facilement modifiés.

Les heures et les températures par défaut sont les suivantes :

07:00 - 21°C Réveil (1)	09:00 - 16°C Départ (2)
16:00 - 21°C Retour (3)	22:00 - 16°C Nuit (4)

Les niveaux non utilisés doivent être réglés sur --:-- pour que le HM-PRT-e les ignore et passe à l'heure programmée suivante.

Pour la programmation **semaine / week-end**, les quatre niveaux de confort sont les mêmes du lundi au vendredi, mais ils peuvent être différents pour le samedi et le dimanche. Pour la programmation **7 jours**, chaque jour de la semaine peut avoir quatre niveaux de confort différents. En mode **24 heures**, tous les jours de la semaine sont programmés avec un même niveau de confort.



Appuyez sur ✓ pour modifier les réglages de Réveil (1)	$\checkmark$
• Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler les Heures $\wedge$ V	$\checkmark$
• Appuyez sur $\checkmark$ pour confirmer	$\checkmark$
• Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler les Minutes $\Lambda^{v}$	$\vee$
• Appuyez sur $\checkmark$ pour confirmer	$\checkmark$
$\bullet$ Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler la température $\wedge$	$^{\vee}$
• Appuyez sur $\checkmark$ pour confirmer les réglages	$\checkmark$
Appuyez sur la touche fléchée de Droite	>
Le niveau 2 clignote alors et les réglages actuels sont affichés.	
• Appuyez sur $\checkmark$ pour modifier les réglages de Départ (2) v	$\checkmark$
Répétez ces étapes pour régler tous les niveaux de confort.	
Pour les périodes que vous ne souhaitez pas programmer, régler l'heure sur:	-
Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à OK et	,
appuyez sur ∨<	$\checkmark$

Vous pouvez définir jusqu'à 6 niveaux maximum en les activant dans le menu des fonctions (voir page 24).

# 🔅 Contrôle de la température

- $\bullet$  Appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer les réglages et revenir à l'affichage principal ...  $\checkmark$



**Remarque :** Cette nouvelle température n'est maintenue que jusqu'au prochain niveau de confort programmé. Si vous avez programmé des périodes, le thermostat reviendra automatiquement aux niveaux programmés.

# 🕑 Maintien de la température (BOOST)

La fonction de maintien de la température (boost) vous permet de remplacer manuellement le programme de fonctionnement actif et de définir une température différente pour une période souhaitée.

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à BOOST et appuyez sur ✓
- Appuyez plusieurs fois les touches fléchées Haut/Bas pour régler la période de maintien (boost) souhaité (minutes), puis appuyez sur  $\checkmark$

### Annuler/modifier le maintien de la température (boost)

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à BOOST et appuyez sur ✓
- Vous pouvez également appuyer sur la touche fléchée Gauche pour mettre en surbrillance PROG et appuyer sur V pour ajuster les paramètres actuels de maintien.....

Pour modifier les paramètres de maintien, suivez la même procédure que celle indiquée en haut de cette page.



Si le chauffage est actif en mode hors-gel, le symbole de la flamme s'affiche. Pour annuler le mode de protection contre le gel, faite défiler jusqu'à l'icône d'alimentation et appuyez sur V



# 🚹 Verrouillage du thermostat

Le HM-PRT-e est doté d'un dispositif de verrouillage du clavier. Pour activer le verrouillage, procédez comme suit :

 Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à BOOST et appuyez sur ✓ pendant 7 secondes.....

L'écran affiche 00:00 : vous devez alors saisir un code à quatre chiffres.

- $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour entrer les valeurs...... $\Lambda V$
- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour changer de chiffres...... <>
- Appuyez sur V pour confirmer ......
- L'écran principal s'affiche avec l'indicateur de verrouillage du clavier......

**Remarque :** L'indicateur de verrouillage du clavier n'est affiché que si le clavier est verrouillé.

## 🖰 Déverrouillage du thermostat

 Pour déverrouiller le HM-PRT-e, appuyez une fois sur L'écran affiche 00:00 et vous devez alors saisir votre code à quatre chiffres que vous avez défini précédemment.

- $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour entrer les valeurs...... $\Lambda V$
- Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour changer de chiffres ...... <>
- Appuyez sur √ pour confirmer .....√
  L'écran se déverrouille et revient à l'écran principal.



En mode horloge, la sortie commandée sera désactivée pendant la période d'absence, puis reviendra aux réglages programmés à la fin de celle-ci.

En mode thermostat, la fonction absence abaisse la température de consigne à celle du mode hors-gel que vous avez définie. (voir page 19).

Le HM-PRT-e maintiendra cette température pendant toute la durée de votre absence puis reviendra automatiquement aux réglages programmés à votre retour.

#### Pour définir les jours d'absences :





#### LES REGLAGES SUIVANTS SONT FACULTATIFS ET DANS LA PLUPART DES CAS, N'ONT PAS BESOIN DE MODIFICATIONS.

Unité de température : Cette fonction permet de choisir entre °C et °F.

Différentiel : Cette fonction vous permet de modifier le différentiel du thermostat. La valeur par défaut est 1°C, ce qui signifie que pour une température de consigne de 20°C, le thermostat allumera le chauffage à 19°C et l'éteindra à 20°C. Avec un différentiel de 2°C, le chauffage s'allumera à 18°C et s'éteindra à 20°C. Condition : Lorsque le "démarrage optimal" est actif, le "différentiel" est fixé par défaut à 1°C/F.

**Délai de la sortie :** Pour éviter une modification trop rapide, il est possible de définir un délai de la sortie. Ce délai peut être réglé entre 00 et 15 minutes. La valeur par défaut est 00, ce qui signifie qu'il n'y a pas de délai.

Condition : Le délai de la sortie n'est pas actif lorsque la fonction "Démarrage optimal" est activée.

Limite de température : Cette fonction vous permet de définir la plage des températures de consigne. Cette plage reste valide lorsque le thermostat est verrouillé, ce qui vous permet d'octroyer un contrôle limité du circuit de chauffage.

Choix du capteur : Sur ce thermostat, vous pouvez sélectionner le capteur à utiliser (température de l'air, température du sol ou les deux). Lorsque vous activez les deux capteurs, le capteur de sol est utilisé pour limiter la température du sol et prévenir ainsi toute surchauffe. Seuil de température du sol : Cette fonction est disponible uniquement si un capteur de sol est actif. Vous pouvez alors définir une température limite du sol entre 20 et 45°C, ce qui protège le sol de la surchauffe (la valeur par défaut est 27°C). *Remarque :* la fonction "Capteur d'air uniquement" NE DOIT PAS être utilisée pour contrôler le chauffage électrique par le sol. Il faut utiliser le capteur de température de sol ou les deux.

Démarrage optimal : Cette fonction permet de retarder au maximum l'activation du circuit de chauffage afin d'éviter de chauffer inutilement tout en s'assurant que le domicile soit à la bonne température à l'heure programmée. Le thermostat utilise les informations relatives au taux de variation pour calculer le temps nécessaire au chauffage pour augmenter la température de 1°C.

**Taux de variation :** Nombre de minutes pour augmenter la température de 1°C. *Remarque : l'utilisateur ne peut pas modifier cette fonction, qui est fournie à titre d'information uniquement.* 

Mode de programmation : Les modes de programmation suivants sont disponibles :

- Programmation 5/2 jours (semaine / weekend) 4 niveaux de confort pour la semaine et 4 niveaux différents de conforts différents pour le week-end.
- Programmation sur 7 jours 4 niveaux de confort qui peuvent être différents chaque jour.
- Programmation 24 heures Tous les jours sont programmés avec les mêmes niveaux de confort.
- Non programmable Contrôle basique de la température par les commandes haut/bas.

L'heure d'été (DST) : Le thermostat avance les horloges d'une heure par rapport à l'heure normale pendant les mois d'été, et les recule à l'automne, afin de mieux profiter de la lumière du jour.

**Type de programme :** Vous pouvez choisir entre 4 ou 6 niveaux de programme/confort.

### 🚯 Tableau des paramètres facultatifs

Paramètres	Descriptions	Explications
01	Unité de température	00 = °C (par défaut) 01 = °F
02	Différentiel	00 = 0.5°C 01 = 1.0°C (par défaut) 02 = 2.0°C 03 = 3.0°C
03	Délai de la sortie	00 - 15 minutes (00 = par défaut)
04	Limite de température	00° - 10°C (00 = par défaut)
05	Choix du capteur	00 = Capteur intégré 01 = Capteur de sol uniquement 02 = Capteur intégré avec capteur de sol (par défaut)
06	Seuil de température du sol	20°C - 45°C (28°C = par défaut)
07	Démarrage optimal	$\begin{array}{l} 00 = D\acute{e}sactiv\acute{e} (par défaut) \\ 01 = 1 \ heure \\ 02 = 2 \ heures \\ 03 = 3 \ heures \\ 04 = 4 \ heures \\ 05 = 5 \ heures \end{array}$
08	Taux de variation	Informations uniquement
09	Mode de programmation	00 = 5/2 01 = 7 jour 02 = 24 heures 03 = Non programmable
10	L'heure d'été (DST)	00 = Désactivé (par défaut) 01 = Activé
11	Type de programme	00 = 4 niveaux de confort (par défaut) 01 = 6 niveaux de confort

## 🌠 Réglage des paramètres facultatifs

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour mettre en surbrillance <sup>™</sup> puis appuyez et maintenez √ pendant 3 secondes ......
   L'écran s'éteint et n'affiche plus que <sup>™</sup>, PARAM et DATE



- $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour faire défiler les caractéristiques ... $\wedge V$

## 🔶 Ré-étalonnage du thermostat

Le HM-PRT-e est réglé en usine et n'a pas besoin d'être recalibré dans des conditions normales d'utilisation !

Si vous devez étalonner l'appareil, suivez les étapes ci-dessous :

- $\bullet$  Appuyez sur  $\checkmark$  et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'écran ......  $\checkmark$
- Appuyez sur les touches fléchées ✓ et la touche fléchée Bas et maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes ...... ✓ ∨

La température actuelle apparaît sur l'écran.

- Appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer la modification et l'écran s'éteint.....  $\checkmark$
- Appuyez une fois sur  $\checkmark$  pour mettre le thermostat en marche ......  $\checkmark$

# <u> Codes</u> d'erreur

Le HM-PRT-e affiche un code d'erreur en cas de défaut du capteur de température : ces codes d'erreur sont expliqués ci-dessous.

- E0 = Capteur interne défectueux.
- E1 = Capteur de sol non connecté.
  - Capteur de sol mal branché.
  - Capteur de sol défectueux.





Ce produit ne doit être installé que par un électricien qualifié et doit être conforme aux réglementations locales en matière d'installation.







- 1. Jour : Affiche le jour de la semaine.
- 2. Heure : Heure affichée au format 24 heures.
- A/AU & RESTANT : s'affiche lorsque le maintien de la température est activé, le temps restant est affiché.
- 4. RÉGLER : Indique que des modifications sont en cours.
- 5. Programme : s'affiche pendant la programmation pour indiquer la période en cours de modification.
- 6. Menu principal : l'affichage en surbrillance indique l'option sélectionnée.
- 7. Verrouillage du clavier : s'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
- 8. État de la minuterie : Affiche l'état actuel de la sortie commandée.
- 9. Absence : S'affiche lorsque le thermostat est en mode absence.
- 10. Heure/Jour/Mois/Année : S'affiche lors du réglage de l'horloge/du calendrier ou d'une période de vacances.

### Oréation des plages horaires

Pour créer des plages horaires, procédez comme suit :

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour faire défiler jusqu'à PROG.. <>
- Appuyez sur √ pour confirmer la sélection ......√
  Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour sélectionner le jour/la période à programmer ......
- Appuyez sur V pour modifier le programme '1'......V Le programme "1" clignote alors et l'heure de mise en marche s'affiche.
- Appuyez sur V pour modifier le programme '1' ...... V

Appuyez sur ✓ pour confirmer la sélection .....

- Pour régler l'heure d'arrêt, utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour définir les heures, suivies de ✓, puis utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler les minutes
- Appuyez sur ✓ pour confirmer la sélection .....
- Appuyez sur la touche fléchée Droite ...... Le programme "2" clignote alors et les réglages actuels s'affichent.
- Appuyez sur √ pour modifier le programme '2' ......√
  Répétez les étapes ci-dessus pour définir toutes les périodes.
  Pour effacer une plage horaire ou la définir comme inutilisée, sélectionnez-la.

puis mettez --:-- à la place de l'heure.

 Lorsque toutes les heures de commutation ont été programmées, utilisez la flèche droite pour sélectionner OK et appuyez sur V

### 🙃 Boost de température sur une période

Pour booster la température sur une période souhaitée, procédez comme suit :

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour mettre en surbrillance "BOOST" puis appuyez sur  $\checkmark$  ......
- Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler les heures, puis appuyez sur  $\checkmark$
- Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour régler les minutes, puis appuyez sur  $\checkmark$

Maintenez la touche fléchée Gauche enfoncée et le temps restant s'affiche.

#### Pour annuler la période de boost

 $\bullet$  Lorsque BOOST est en surbrillance, appuyez sur  $\checkmark$  deux fois ......  $\checkmark \checkmark$ 

## 🗞 Explication des paramètres optionnels

Mode de programmation : Les modes de programmation suivants sont disponibles :

Programmation 5/2 jours (semaine / week-end) - 4 niveaux de confort pour la semaine et 4 niveaux différents de conforts différents pour le week-end. Programmation sur 7 jours - 4 niveaux de confort qui peuvent être différents chaque jour.

Programmation 24 heures - Tous les jours sont programmés avec les mêmes niveaux de confort.

Non programmable - Contrôle basique de la température par les commandes haut/bas.

L'heure d'été (DST) : le thermostat avance les horloges d'une heure par rapport à l'heure normale pendant les mois d'été, et les recule à l'automne, afin de mieux profiter de la lumière du jour.

### 🔂 Tableau des paramètres facultatifs

Paramètres	Descriptions	Explications
01	Mode de programmation	00 = 5/2 (par défaut) 01 = 7 jour 02 = 24 heures 03 = Non programmable
	L'heure d'été (DST)	00 = Désactivé (par défaut) 01 = Activé

## 🌠 Réglage des paramètres facultatifs

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour mettre en surbrillance <sup>®</sup> puis appuyez et maintenez √ pendant 3 secondes ......
   L'écran s'éteint et n'affiche plus que <sup>®</sup>. PARAM et DATE



 $\bullet$  Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour faire défiler les caractéristiques ... $\wedge V$ 

<>

- Utilisez les touches fléchées Gauche/Droite pour modifier le réglage de la fonction.....



Schéma de câblage - Mode horloge



Ce produit ne doit être installé que par un électricien qualifié et doit être conforme aux réglementations locales en matière d'installation. 1501-12.480 FR Rev 1.1 09.2023

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.



www.imi-hydronic.com