

Montage-Kurzanleitung

Gefahr



- Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller angefordert werden kann.
- Nur qualifiziertes Personal darf den Hubantrieb vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN VDE freischalten.

I. Montage

- Steckscheibe (314) abziehen
- Bolzen (315) aus Kupplungsstück (3) herausziehen
- flache Sechskantmutter M10 / M14 (451) mit Schlüsselweite 17 / 22 auf Ventilspindel (18) drehen
- Kupplungsstück (3) auf Ventilspindel (18) drehen
- Ventilspindel (18) mit flacher Sechskantmutter (451) kontern
- Traverse (2) auf Ventilhals (19) setzen
- A Traverse (2) mit Schrauben (428) Schlüsselweite 13 und Sicherungsscheiben (308) auf dem Ventilhals (19) befestigen
- B Traverse (2) mit Sechskantmutter (459) Schlüsselweite 50 / 60 befestigen
- Antrieb mit Distanzsäulen auf Traverse (2) setzen
- Antrieb mit Sicherungsscheiben (312) und Sechskantmutter (452) befestigen
- Spindelmutter (5) mittels Handrad (36) in Höhe so verstellen, dass Bolzen (315) wieder montiert werden kann
- Steckscheibe (314) aufstecken!

II. Einbaulage

III. Wechsel zwischen C Automatik- und D Handbetrieb

IV. Schaltplan

V. Initialisierung



- Versorgungsspannung muss anliegen
- Hubantrieb fährt automatisch den unteren Referenzpunkt an
- Initialisierungstaster (118) mindestens 1 Sekunde drücken

Technische Daten







Typ	MC.../24	MC.../230
Versorgungsspannung	24 V AC \pm 10%	115 V AC \pm 10%
	24 V DC \pm 10%	230 V AC + 6% -10%
	nur mit gleichgerichteter Wechselspannung	
Frequenz	50/60 Hz \pm 5%	50/60 Hz \pm 5%
Umgebungstemperatur / Betriebsart	MC163:	
	0 bis +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC250/MC253/MC500/MC503:	
	-10 bis +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC403/MC1000/MC1003:	
	-10 bis +60°C / S3 - 30 % ED	
	MC1503:	
	-10 bis +50°C / S3 - 30 % ED	
Schutzklasse	IP 54	IP 54

EN: Linear actuators MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
FR: Entraînements de course verticale MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
NL: Hefaandrijvingen MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503



Short installation instructions

Danger		
	<ul style="list-style-type: none">• These short installation instructions shall not substitute the detailed operating instructions which can be obtained from the manufacturer.• Qualified personnel only are allowed to isolate the linear actuator prior to maintenance and repair work according to DIN VDE.	
I. Installation		
<ul style="list-style-type: none">• Remove plug-on washer (314)• Remove bolt (315) from clutch piece (3)• Turn flat hexagonal nut M10 / M14 (451) width A/F 17 / 22 onto valve stem (18)• Turn clutch piece (3) onto valve stem (18)• Lock valve stem (18) by means of flat hexagonal nut (451)• Place cross beam (2) onto valve neck (19)• <input type="checkbox"/> Fasten cross beam (2) by means of screws (428) width A/F 13 and lock washers(308) onto valve neck (19)• <input type="checkbox"/> Fasten cross beam (2) with hexagonal nut (459) width A/F 50 / 60• Place actuator with spacer columns onto cross beam (2)• Fasten actuator by means of lock washers (312) and hexagonal nuts (452)• Vertically adjust stem nut (5) by means of hand wheel (36) such that bolt (315) can be re-mounted• Remove plug-on washer (314)!		
II. Installation location		
III. Change over between <input type="checkbox"/> automatic and <input type="checkbox"/> manual mode		
IV. Circuit diagram		
V. Initialisation		
<ul style="list-style-type: none">• Supply voltage must have been applied• Linear actuator automatically approaches the lower reference point • Press initialization button (118) for at least one second		
Technical Data		
Type	MC.../24	MC.../230
Supply voltage	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% at rectified a.c. voltage only	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frequency	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Ambient temperature/ mode of operation	MC163: 0 to +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 to +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 to +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 to +50°C / S3 - 30 % ED	
Protection class	IP 54	IP 54

Précis de montage





Danger		
	<ul style="list-style-type: none">• Ce précis de montage ne remplace pas la notice d'utilisation détaillée qui peut être commandée chez le fabricant.• Seul un personnel qualifié est habilité à connecter l'entraînement de course verticale selon les directives de DIN VDE avant les travaux de maintenance ou de remise en état.	
I. Montage		
<ul style="list-style-type: none">• Retirer la bride aveugle (314)• Retirer le boulon (315) de la pièce de jonction (3)• tourner l'écrou 6 pans plat M10 (451) ouverture de clé 17 / 22 sur l'arbre fileté conique de la valve (18)• Tourner la pièce de jonction (3) sur l'arbre fileté conique de la valve (18)• Contrener l'arbre fileté conique de la valve (18) avec l'écrou 6 pans plat M10 (451)• Poser la traverse (2) sur le collet de valve (19)•  Fixer la traverse (2) par les vis (428) ouverture de clé 13 et les bagues de sûreté (308) sur le collet de valve (19)•  Fixer la traverse (2) par l'écrou 6 pans (459) ouverture de clé 50 / 60• Adapter l'entraînement avec les colonnes d'entretoise sur la traverse (2)• Fixer l'entraînement par les rondelles d'arrêt (312) et les écrous 6 pans (452)• Faire évoluer en hauteur l'écrou de broche (5) au moyen du volant manuel (36) pour permettre le remontage du boulon (315)• Adapter la bride aveugle (314)!		
II. Position de montage		
III. Transition entre  régime automatique et  régime manuel)		
IV. Schéma de connexions		
V. Initialisation		
<ul style="list-style-type: none">• La tension d'alimentation doit être appliquée• L'entraînement de la course évolue automatiquement jusqu'au point de référence inférieur • Enclencher le poussoir d'initialisation (118) pendant au moins 1 seconde		
Caractéristiques techniques		
Type	MC.../24	MC.../230
Tension d'alimentation	24 V CA \pm 10% 24 V CC \pm 10% uniquement avec tension alternative redressée	115 V CA \pm 10% 230 V CA + 6% -10%
Fréquence	50/60 Hz \pm 5%	50/60 Hz \pm 5%
Température ambiante / régime de fonctionnement	MC163: 0 jusqu'à +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 jusqu'à +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 jusqu'à +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 jusqu'à +50°C / S3 - 30 % ED	
Classe de protection	IP 54	IP 54

Beknopte montagehandleiding

Gevaar		
	<ul style="list-style-type: none">Deze beknopte montagehandleiding vervangt niet de uitvoerige gebruiksaanwijzing, die door de fabrikant opgevraagd kan worden.Enkel gekwalificeerd personeel mag de hefaandrijving vóór onderhoudswerkzaam- heden of reparatiwerken conform DIN VDE vrij schakelen.	
I. Montage		
<ul style="list-style-type: none">Blindflens (314) aftrekkenBout (315) op koppelstuk (3) uittrekkenplatte zeskantige moer M10 / M14 (451) met sleutelwijdte 17 / 22 op klepstang (18) draaienKoppelstuk (3) op klepstang (18) draaienKlepstang (18) met platte zeskantige moer (451) counterenDwarsbalk (2) op ventielhals (19) zetten<input type="checkbox"/> Dwarsbalk (2) met schroeven (428) sleutelwijdte 13 en borgplaatjes (308) op de ventielhals (19) bevestigen<input type="checkbox"/> Dwarsbalk (2) met zeskantige moer (459) sleutelwijdte 50 / 60 bevestigenAandrijving met afstandszuilen op dwarsbalk (2) zettenAandrijving met borgplaatjes (312) en zeskantige moeren (452) bevestigenSpilmoer (5) door middel van handwiel (36) zodanig in de hoogte verstellen, dat de bout (315) terug gemonteerd kan wordenBlindflens (314) opspelden!		
II. Inbouwpositie		
III. Wissel tussen <input type="checkbox"/> automatische en <input type="checkbox"/> handmatige modus		
IV. Stroomkringschema		
V. Initialisatie		
<ul style="list-style-type: none">Voedingsspanning moet beschikbaar zijnHefaandrijving gaat automatisch naar het onderste referentiepunt Initialisatieschakelaar (118) minstens 1 seconde lang indrukken		
Technische gegevens		
Type	MC.../24	MC.../230
Voedings- spanning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% uitsluitend met gelijkgerichte wisselspanning	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frequentie	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Omgevings- temperatuur / modus	MC163: 0 tot +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 tot +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003_ -10 tot +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 tot +50°C / S3 - 30 % ED	
Bescherming niveau	IP 54	IP 54

IT: Azionamenti corsa MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
ES: Propulsores de elevación MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
PT: Propulsores de curso MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503







Istruzioni di montaggio abbreviati

Pericolo		
	<ul style="list-style-type: none">• Queste istruzioni di montaggio abbreviati non sostituiscono le istruzioni di montaggio dettagliate, che possono essere richieste dal fabbricante.• Solo personale qualificato può scollegare l'azionamento corsa secondo la DIN VDE prima di lavori di manutenzione o di riparazione.	
I. Montaggio		
<ul style="list-style-type: none">• Ritirare il disco ad innesto (314)• Estrarre il perno (315) dal pezzo di accoppiamento (3)• Avvitare il dado esagonale liscio M10 / M 14 (451) con apertura di chiave 17 / 22 sullo stelo di valvola (18)• Avvitare il pezzo di accoppiamento (3) sullo stelo di valvola (18)• Controserrare lo stelo di valvola (18) con dado esagonale liscio (451)• Applicare la traversa (2) sul collo della valvola (19)•  Fissare la traversa (2) tramite le viti (428) apertura di chiave 13 e i dischi di sicurezza (308) sul collo di valvola (19)•  Fissare la traversa (2) tramite il dado esagonale (459) apertura di chiave 50 / 60• Applicare l'azionamento con le colonne di distanza sulla traversa (2)• Fissare l'azionamento con i dischi di sicurezza (312) e i dadi esagonali (452)• Regolare l'altezza del dado dello stelo (5) tramite volante (36) che si possa rimontare il perno (315)• Innestare il disco ad innesto (314)!		
II. Posizione di montaggio		
III. Cambio tra azionamento  automatico e  manuale		
IV. Schema elettrico		
V. Inizializzazione		
<ul style="list-style-type: none">• Tensione di approvvigionamento dev'essere presente• L'azionamento corsa si porta automaticamente nel punto di riferimento inferiore • Premere il pulsante di inicializzazione (118) al meno 1 secondo		
Dati tecnici		
Tipo	MC.../24	MC.../230
Tensione di alimentazione	24 V AC ± 10%	115 V AC ± 10%
	24 V DC ± 10%	230 V AC + 6% -10% solo con tensione alternata raddrizzata
Frequenza	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura ambientale / modo di esercizio	MC163: 0 fino a +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC250/MC253/MC500/MC503: -10 fino a +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC403/MC1000/MC1003: -10 fino a +60°C / S3 - 30 % ED	
	MC1503: -10 fino a +50°C / S3 - 30 % ED	
Grado di protezione	IP 54	IP 54

Instrucciones abreviadas de montaje

Peligro		
	<ul style="list-style-type: none">• Estas instrucciones abreviadas de montaje no reemplazan las instrucciones de servicio detalladas, que se pueden pedir al fabricante.• Sólo personal cualificado puede desconectar el propulsor de elevación antes de trabajos de mantenimiento o de reparación según DIN VDE.	
I. Montaje		
<ul style="list-style-type: none">• Retirar la arandela enchufable (314)• Sacar el perno (315) de la pieza de acoplamiento (3)• Enroscar tuerca hexagonal plana M10 / M 14 (451) con ancho de llave 17 / 22 en el husillo de válvula (18)• Enroscar la pieza de acoplamiento (3) en husillo de válvula (18)• Contraasegurar el husillo de válvula (18) con tuerca hexagonal plana (451)• Poner la traviesa (2) en el cuello de válvula (19)• Montar la traviesa (2) con los tornillos (428) ancho de llave 13 y arandelas de seguridad (308) en el cuello de válvula (19)• Montar y apretar la traviesa (2) mediante tuerca hexagonal (459) ancho de llave 50 / 60• Poner el propulsor con las columnas distanciadoras en la traviesa (2)• Asegurar el propulsor mediante arandelas de seguridad (312) y tuercas hexagonales (452)• Ajustar la altura de la tuerca de husillo (5) mediante volante (36) de manera que se pueda volver a montar el perno (315)• Enchufar la arandela enchufable (314)		
II. Posición de montaje		
III. Cambio entre funcionamiento automático y manual		
IV. Esquema de conexiones		
V. Inicialización		
<ul style="list-style-type: none">• Debe estar conectado el voltaje de abastecimiento• El propulsor de carrera se acerca automáticamente al punto referencial inferior • Apretar el pulsador de inicialización (118) por lo menos 1 segundo		
Datos técnicos		
Tipo	MC.../24	MC.../230
Tensión de alimentación	24 V AC ± 10%	115 V AC ± 10%
	24 V DC ± 10%	230 V AC + 6% -10% sólo con tensión alternante rectificada
Frecuencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura ambiente / modo de funcionamiento	MC163:	
	0 hasta +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC250/MC253/MC500/MC503:	
	-10 hasta +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC403/MC1000/MC1003:	
	-10 hasta +60°C / S3 - 30 % ED	
	MC1503:	
	-10 hasta +50°C / S3 - 30 % ED	
Clase de protección	IP 54	IP 54

Instruções resumidas de montagem

Perigo		
	<ul style="list-style-type: none">• Estas instruções resumidas de montagem não substituem as instruções de serviço pormenorizadas que se podem pedir ao fabricante.• Só pessoal qualificado pode desligar o propulsor de curso antes de trabalhos de manutenção ou de revisão segundo DIN VDE.	
I. Montagem		
<ul style="list-style-type: none">• Retirar a arruela encaixada (314)• Retirar o bulão (315) da peça de acoplamento (3)• Enroscar porca hexagonal chata M10 / M 14 (451) com abertura de chave 17 / 22 sobre o fuso da válvula (18)• Enroscar a peça de acoplamento (3) no fuso da válvula (18)• Contrasujeitar o fuso da válvula (18) mediante a porca hexagonal chata (451)• Colocar a travessa (2) no colo da válvula (19)•  Fixar a travessa (2) com os parafusos (428) abertura de chave 13 e as arruelas de segurança (308) sobre o colo de válvula (19)•  Fixar a travessa (2) mediante porca hexagonal (459) abertura de chave 50 / 60• Colocar o actuador com as colunas distanciadoras sobre a travessa (2)• Fixar o propulsor mediante arruelas de segurança (312) e porcas hexagonais (452)• Regular a altura da porca do fuso (5) mediante volante (36) de modo que o bulão (315) se possa voltar a montar• Encaixar a arruela para encaixar (314)!		
II. Posição de montagem		
III. Troca entre funcionamento  automático e  manual		
IV. Esquema das conexões		
V. Inicialização		
<ul style="list-style-type: none">• Tem que estar ligada a voltagem de abastecimento• O propulsor de curso se aproxima automaticamente do ponto referencial inferior • Apertar o botão de inicialização (118) pelo menos 1 segundo		
Dados técnicos		
Tipo	MC.../24	MC.../230
Tensão de abastecimento	24 V AC ± 10%	115 V AC ± 10%
	24 V DC ± 10%	230 V AC + 6% -10% só com tensão alternativa retificada
Frequência	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura ambiental / modo operativo	MC163: 0 até +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC250/MC253/MC500/MC503: -10 até +60°C / S3 - 50 % ED	
	MC403/MC1000/MC1003: -10 até +60°C / S3 - 30 % ED	
	MC1503: -10 até +50°C / S3 - 30 % ED	
Classe de protecção	IP 54	IP 54

FI: Nostokkäytöt MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
SV: Slagdrivningar MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
PL: Siłowniki zaworowe MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503

Asennuksen lyhytohje







Vaara

</

Förkortad montageanvisning


Fara

Skrócona instrukcja montažu


Niebezpieczeństwo		
	<ul style="list-style-type: none">Niniejsza skrócona instrukcja montażu nie zastępuje szczegółowej instrukcji eksploatacji, której można zażądać od producenta.Wyłącznie kwalifikowany personel może przed wykonaniem prac konserwacyjnych i naprawczych zgodnie z DIN VDE odłączyć napęd podnośny.	
I. Montaż		
<ul style="list-style-type: none">Zdjąć płytkę nasadową (314)Wyciągnąć palec (315) ze sprężła (3)Nakręcić płaską nakrętkę sześciokątną M10 / M14 (451) rozwarłość klucza 17 / 22 na wrzeciono zaworu (18)Nakręcić sprężło (3) na wrzeciono zaworu (18)Skontrolować wrzeciono zaworu (18) płaską nakrętką sześciokątną (451)Nasadzić trawersę (2) na szyjkę zaworu (19) Zamocować trawersę (2) śrubami (428) rozwarłość klucza 13 oraz płytkami zabezpieczającymi (308) na szyjkę zaworu (19) Zamocować trawersę (2) nakrętkami sześciokątnymi (459) rozwarłość klucza 50 / 60Na trawersę (2) nasadzić napęd z kolumnami dystansowymiZamocować napęd za pomocą płytek zabezpieczających (312) oraz nakrętek sześciokątnych (452)Tak wysoko ustawić nakrętkę wrzeciona (5) za pomocą koła ręcznego (36), aby można było ponownie zamontować palec (315)Nasadzić płytkę nasadową (314)!		
II. Pozycja montażu		
III. Przejsćie z automatycznego  trybu pracy  na tryb ręczny i odwrotnie		
IV. Układ połączeń		
V. Inicjalizacja		
<ul style="list-style-type: none">Musi być podłączone napięcie zasilaniaNapęd podnośny ustawi się automatycznie na dolnym punkcie referencyjnym Przynajmniej przez 1 sekundę wcisnąć przycisk inicjujący (118)		
Dane techniczne		
Typ	MC.../24	MC.../230
Napięcie zasilania	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% Wyłącznie z wyprostowanym napięciem przemiennym	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Częstotliwość	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura otoczenia / Tryb pracy	MC163: 0 do +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 do +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 do +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 do +50°C / S3 - 30 % ED	
Klasa ochrony	IP 54	IP 54

LT: Kėlimo pavaros MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
LV: Lineārie spēka pievadi MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
ET: Tõstemehhanismi ajamid MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503


Trumpa montavimo instrukcija

Pavojus		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">• Si trumpa montavimo instrukcija nepakeičia išsamios gamintojo naudojimo instrukcijos.• Kėlimo pavaros techninės priežiūros ir remonto darbus gali vykdyti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaudamiesi DIN VDE standartais.</div></div>		
I. Montavimas		
<ul style="list-style-type: none">• Nuimkite plokščią sklendę (314)• Iš sujungimo elemento (3) ištraukite kaištį (315)• plokščią 17 / 22 dydžio šešiabriaunę veržlę M10 / M14 (451) užsukite ant vožtuvo koto (18)• Sujungimo elementą (3) užsukite ant vožtuvo koto (18)• Vožtuvo kotą (18) pritvirtinkite plokščia šešiabriaune veržle M10 (451)• Sija (2) uždėkite ant vožtuvo kaklelio (19)• <input type="checkbox"/> Sija (2) 13 dydžio varžtais (428) 13 ir atraminėmis veržlėmis (308) pritvirtinkite prie vožtuvo kaklelio (19)• <input type="checkbox"/> Sija (2) pritvirtinkite 50 / 60 dydžio šešiabriaune veržle (459)• Pavarą su tarpinėmis kolonėlėmis uždėkite ant sijos (2)• Pavarą pritvirtinkite atraminėmis veržlėmis (312) ir šešiabriaunėmis veržlėmis (452)• Pavaros sraigto veržlę (5) smagračiu (36) nustatykite tokiaume aukštyje, kad vėl būtų galima įmontuoti kaištį (315)• Uždėkite plokščią sklendę (314)!		
II. Montavimo padėtis		
III. <input type="checkbox"/> Automatinio ir <input type="checkbox"/> rankinio režimo perjungimas		
IV. Jungimo schema		
V. Inicializavimas		
<ul style="list-style-type: none">• Turi būti maitinimo įtampa• Kėlimo pavaros automatiškai juda prie apatinio atskaitos taško ↱• Inicializavimo mygtuką (118) spauskite mažiausiai 1 sekundę		
Techniniai duomenys		
Tipas	MC.../24	MC.../230
Maitinimo įtampa	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Dažnis	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Aplinkos temperatūra/ darbo režimas	MC163: nuo 0 iki +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: nuo -10 iki +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: nuo -10 iki +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: nuo -10 iki +50°C / S3 - 30 % ED	
Saugiklio klasė	IP 54	IP 54

Saīsinātā montāžas instrukcija







Bīstami		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">• Šī saīsinātā montāžas instrukcija neaizvieto detalizētu lietošanas instrukciju, kuru varat pieprasīt no ražotāja.• Tikai kvalificēts personāls drīkst atvienot lineārā spēka pievadu no strāvas padeves pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas atbilstoši standartam DIN VDE.</div></div>		
I. Montāža		
<ul style="list-style-type: none">• Noņemiet uzliekamo paplāksni (314)• Izvelciet bultu (315) no savienojuma elementa (3)• uzskrūvējiet plakano sešstūru uzgriezni M10 / M14 (451), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 17 / 22 uz vārsta kāta (18)• Uzskrūvējiet savienojuma elementu (3) uz vārsta kāta (18)• Vārsta kātu (18) pievelciet ar plakano sešstūru uzgriezni (451)• Šķērssiņu (2) uzlieciet uz vārsta kakla (19)• <input type="checkbox"/> Šķērssiņu (2) ar skrūvēm (428), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 13, un sprostapaplāksnēm (308) nostipriniet uz vārsta kakla (19)• <input type="checkbox"/> Nostipriniet šķērssiņu (2) ar sešstūru uzgriezni (459), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 50 / 60• Uzlieciet spēka pievadu un distances statnes uz šķērssiņas (2)• Spēka pievadu nostipriniet ar sprostapaplāksnēm (312) un sešstūru uzgriežņiem (452)• Gaitas uzgriezni (5) ar rokriteni (36) noregulējiet tādā augstumā, lai bultu (315) varētu ievietot no jauna• Uzspraudiet uzliekamo paplāksni (314) !		
II. Montāžas pozīcija		
III. Izvēle starp <input type="checkbox"/> automātisko un <input type="checkbox"/> manuālo režīmu		
IV. Slēgumu shēma		
V. Inicializēšana		
<ul style="list-style-type: none">• Jābūt nodrošinātām barošanas spriegumam• Spēka pievads automātiski pārvietojas līdz apakšējām nulpunktam ↱• Inicializēšanas taustu (118) turiet nospiestu vismaz 1 sekundi		
Tehniskie dati		
Tipi	MC.../24	MC.../230
Barošanas spriegums	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvence	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Apkārtējās vides temperatūra / darba režīms	MC163: 0 līdz +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 līdz +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 līdz +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 līdz +50°C / S3 - 30 % ED	
Aizsardzības klase	IP 54	IP 54

Lūhike monteerimisjuh







Oht		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">• See lühijuhis ei asenda üksikasjalikku kasutusjuhendit, mida saate soovi korral küsida tootjalt.• DIN VDE kohaselt võib tõstemehhanismi ajamit hooldustöödeks või remondiks ette valmistada ainult kvalifitseeritud personal.</div></div>		
I. Paigaldus		
<ul style="list-style-type: none">• Tõmmake ära kinnitusseib (314)• Keerake poldid (315) ühendusdetailist (3) välja• keerake lapik kuuskantmutter M10 / M14 (451) võtmega nr 17 / 22 ventili spindli (18) peale• Keerake ühendusdetail (3) ventili spindlile (18).• Fikseerige ventili spindel (18) lapiku kuuskantmutriga (451)• Asetage traavers (2) ventili puksile (19)• <input type="checkbox"/> Kinnitage traavers (2) kruvidega (428) nr 13 ja kaitseibidega (308) ventili puksile (19)• <input type="checkbox"/> Kinnitage traavers (2) kuuskantmutriga (459) võtmega nr 50 / 60• Asetage ajam koos distantssammastega traaversile (2)• Kinnitage ajam kaitseibide (312) ja kuuskantmutritega (452)• Reguleerige käsiratta abil spindlimutrit (5) kõrgust nii, et polti (315) oleks võimalik külge monteerida• Pistke kinnitusseib (314) tagasi peale!		
II. Paigaldusasend		
III. <input type="checkbox"/> Automaat- ja <input type="checkbox"/> manuaalrežiimi vahetus		
IV. Lülitusplaan		
V. Initsialiseerimine/kutsung		
<ul style="list-style-type: none">• Käepärast peab olema toitepinge• Tõstemehhanismi ajam liigub automaatselt alumisse referentspunkti ↱• Vajutage kutsunginuppu (118) vähemalt 1 sekundi vältel		
Tehnilised andmed		
Tüüp	MC.../24	MC.../230
Toitepinge	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Sagedus	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Ümbrisev temperatuur / töörežiim	MC163: 0 kuni +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 kuni +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 kuni +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 kuni +50°C / S3 - 30 % ED	
Kaitseklass	IP 54	IP 54

SL: Dvižne pogonske enote MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
SH: Podizni mehanizmi MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503
HR: Podizni mehanizmi MC163 • MC250 • MC253 • MC403 • MC500 • MC503 • MC1000 • MC1003 • MC1503

Kratko navodilo za montažo


Nevarnost		
	<ul style="list-style-type: none">• To kratko navodilo za montažo ne nadomešča obširnih navodil za uporabo, ki jih lahko zahtevate od proizvajalca.• Dvižno pogonsko enoto sme pred servisnimi in vzdrževalnimi deli v skladu z DIN VDE aktivirati le kvalificirano osebje.	
I. Montaža		
<ul style="list-style-type: none">• Odstranite nasadno podložko (314)• Izlecite zatič (315) iz spojnega dela (3)• ploščate šesterorobne matice M10 / M14 (451) z velikostjo ključa 17 / 22 privijte na vreteno ventila (18)• Spojni del (3) navijte na vreteno ventila (18)• Vreteno ventila (18) privijte v nasprotno smer s ploščato šesterorobno matico (451)• Traverzo (2) natakните na grlo ventila (19)•  Traverzo (2) z vijaki (428) velikosti ključa 13 in varnostnimi podložkami (308) pritrdite na grlo ventila (19)•  Traverzo (2) pritrdite s šesterorobno matico (459) velikosti ključa 50 / 60• Pogonsko enoto namestite z distančnimi stebrički na traverzo (2)• Pogonsko enoto pritrdite z varnostnimi podložkami (312) in šesterorobnimi maticami (452)• Vretenasto matico (5) s pomočjo ročnega kolesca (36) nastavite v višino tako, da je mogoče zatič (315) ponovno montirati• Natakните nasadno podložko (314)!		
II. Vgradni položaj		
III. Menjava med  avtomatičnim in  ročnim delovanjem		
IV. Stikalni načrt		
V. Inicializiranje		
<ul style="list-style-type: none">• Napajanje z napetostjo mora nalegati• Dvižni pogon avtomatično zažene spodnjo referenčno točko • Tipko inicializacije (118) pritisnite za najmanj 1 sekundo		
Tehnični podatki		
Tip	MC.../24	MC.../230
Napajanje z napetostjo	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% le z usmerjeno izmenično napetostjo	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvenca	50/60 Hz ± 5% 50/60 Hz ± 5%	
Temperatura okolja /Način delovanja	MC163: 0 do +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 do +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 do +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 do +50°C / S3 - 30 % ED	
Zaščitni razred	IP 54	IP 54

Kratko uputstvo za montažo


Opasnost		
	<ul style="list-style-type: none">• Ovo kratko uputstvo za montažu nije zamena za iscrpno uputstvo za upotrebu koje može da zahteva proizvođač.• Samo kvalifikovano osoblje sme da isključi podizni mehanizam s napajanja pre radova održavanja i popravaka u skladu sa propisima DIN VDE.	
I. Montaža		
<ul style="list-style-type: none">• Skinite utični prsten (314)• Izvucite spreznjake (315) iz spojnog elementa (3)• tanku šestougaonu navrtku M10 / M14 (451) spojnog prečnika 17 / 22 navijte na vreteno ventila (18)• Navijte spojni element (3) na vreteno ventila (18)• Vreteno ventila (18) stegnite tankom šestougaonom navrtkom (451)• Traverzu (2) postavite na stablo ventila (19)•  Traverzu (2) zavrtnjima (428) prečnika 13 i sigurnosnim prstenima (308) pričvrstite na stablo ventila (19)•  Traverzu (2) pričvrstite šestougaonim navrtkama (459) spojnog prečnika 50 / 60• Mehanizam sa odstoynim stubom postavite na traverzu (2).• Mehanizam pričvrstite sigurnosnim prstenima (312) šestougaonim navrtkama (452)• Pomoću ručnog točkića (36) pomerite navrtku vretena (5) uvis tako da ponovo možete montirati spreznjake (315)• Natakните utični prsten (314)!		
II. Položaj za ugradnju		
III. Mogućnosti  automatskog i  ručnog upravljanja		
IV. Šema vezivanja		
V. Inicijalizacija		
<ul style="list-style-type: none">• Napon napajanja mora biti prisutan• Podizni mehanizam se automatski kreće prema donjoj referentnoj tački • Taster za inicijalizaciju (118) držite pritisnutim najmanje 1 sekundu		
Tehnični podaci		
Tip	MC.../24	MC.../230
Napon napajanja	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% samo sa ispravljenim naizmeničnim naponom	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvencija	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okoline / način rada	MC163: 0 do +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 do +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 do +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 do +50°C / S3 - 30 % ED	
Stepen zatite	IP 54	IP 54

Kratke upute za montažu


Szerelés rövid útmutatója

Vigyázat		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">Ez a rövid szerelési útmutató nem helyettesíti a részletes használati utasítást, melyet kérni lehet a gyártótól.Csak szakképzett személyzetnek szabad az emelőhajtást karbantartási és javítási munkák előtt DIN VDE szerint szabaddá kapcsolni.</div></div>		
I. Szerelés		
<ul style="list-style-type: none">Dugótárcsát (314) lehúzniCsapcszegeket (315) a kuplungdarabból (3) kihúznilapos hatlapú anyákat M10 / M14 (451) kulcsnyílás 17 / 22 rácsavarni a szelepersóra (18)Kuplungdarabot (3) rácsavarni a szelepersóra (18)Szelepersót (18) kontrázni lapos hatlapú anyával (451)Tartógerendát (2) a szelepnakra (19) tenni<input checked="" type="checkbox"/> Tartógerendát (2) ráerősíteni csavarokkal (428) kulcsnyílás 13 és biztosítótárcsákkal (308) a szelepnakra (19)<input checked="" type="checkbox"/> Tartógerendát (2) megerősíteni hatlapú anyákkal (459) kulcsnyílás 50 / 60Hajtást távolságoszlopokkal a tartógerendára (2) helyezniHajtást megerősíteni biztosítótárcsákkal (312) és hatlapú anyákkal (452)Orsóanyát (5) kézi kerék (36) segítségével magasságilag úgy megváltoztatni, hogy a csapszeg (315) újra szerelhető legyenDugótárcsát (314) rádugni!		
II. Beépítési helyzet		
III. Csere <input checked="" type="checkbox"/> automatikus és <input checked="" type="checkbox"/> kézi üzem között		
IV. Kapcsolóterv		
V. Inicializálás		
<ul style="list-style-type: none">Ellátó feszültségnek hozzákapcsolva kell lenniAz emelőhajtás automatikusan elindul az alsó referenspontba ↕Inicializáló billentyűt (118) legalább 1 másodpercig nyomni		
Műszaki adatok		
Típus	MC.../24	MC.../230
Tápfeszültség	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% csak egyenirányított váltakozó feszültséggel	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frekvencia	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Környezethőmérséklet / üzemmód	MC163: 0-tól +60 °C-ig / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10-től +60 °C-ig / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10-től +60 °C-ig / S3 - 30 % ED MC1503: -10-től +50 °C-ig / S3 - 30 % ED	
Védőosztály	IP 54	IP 54

Кратка инструкция за монтаж

Опасност		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">Тази кратка инструкция за монтаж не заменя подробната инструкцияза обслужване, която може да бъде поискана от производителя.Само квалифициран персонал има правото да изключва ходовото задвижване преди дейности по поддръжката или текущите ремонти съгл. DIN VDE.</div></div>		
I. Монтаж		
<ul style="list-style-type: none">Затегнете пъхщата се шайба (314)Развийте болта (315) от съединителния елемент (3)Плоската шестостенна гайка M10 / M14 (451) завъртете с гаечен ключ с размер17 / 22 на шпиндела на клапана (18)Завъртете съединителния елемент (3) на шпиндела на клапана (18)Контрирайте шпиндела на вентила (18) с плоска шестостенна гайка (451)Поставете траверсата (2) на шийката на клапана (19).<input checked="" type="checkbox"/> Закрепете траверсата (2) с винтове (428) с гаечен ключ с размер 13 и осигурителни шайби (308) на шийката на клапана (19)<input checked="" type="checkbox"/> Закрепете траверсата (2) с шестостенната гайка (459) с гаечен ключ с размер 50 / 60Поставете на траверсата задвижване с дистанционни колони (2)Закрепете задвижването с осигурителни шайби (312) и шестостенни гайки (452)Регулирайте шпинделовата гайка (5) с помощта на ръчното колело (36) така на височина, че болтът (315) да може отново да бъде монтиранПоставете пъхщата се шайба (314)!		
II. Монтажни положения		
III. Смяна между <input checked="" type="checkbox"/> автоматичен и <input checked="" type="checkbox"/> ръчен режим на работа		
IV. Електрическа схема		
V. Инициализиране		
<ul style="list-style-type: none">Трябва да има налично захранващо напрежениеХодовото задвижване се придвижва автоматично до долната референтна точка ↕Натиснете бутона за инициализиране (118) за минимум 1 секунда		
Технически данни		
Тип	MC.../24	MC.../230
Захранващо напрежение	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% само с изправено променливо напрежение	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Честота	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Околна температура / Режим на работа	MC163: 0 до +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 до +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 до +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 до +50°C / S3 - 30 % ED	
Защитен клас	IP 54	IP 54

Instrucțiuni de montaj succinte

Pericol		
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">Aceste instrucțiuni succinte de montaj nu înlocuiesc instrucțiunile de exploatare detaliate, care se pot solicita de la producător.Numai un personal calificat poate deconecta sistemul de acționare de ridicare, înainte de lucrările de întreținere sau de reparații, conform normelor DIN VDE.</div></div>		
I. Montajul		
<ul style="list-style-type: none">Se extrage șaiba (314)Se extrage bolțul (315) din elementul de cuplare (3)Piulița hexagonală plană M10 / M14 (451), cu deschidere cheie de 17 / 22, se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18)Elementul de cuplare (3) se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18)Tija filetată a ventilului (18) se asigură cu piulița hexagonală (451)Traversa (2) se amplasează pe gâtul ventilului (19)<input checked="" type="checkbox"/> Traversa (2), cu șuruburile (428) cu deschidere cheie de 13 și șaibele de siguranță (308), se fixează pe gâtul ventilului (19)<input checked="" type="checkbox"/> Traversa (2) se fixează cu piulița hexagonală (459), cu deschidere cheie de 50 / 60Sistemul de acționare cu coloanele de distanțare se amplasează pe traversa (2)Sistemul de acționare se fixează cu șaibele de siguranță (312) și piulițele hexagonale (452)Piulița fusiformă (5) se deplasează pe înălțime, cu ajutorul roții manuale (36), astfel încât bolțul (315) să poată fi montat din nouSe amplasează șaiba (314)!		
II. Poziția de montaj		
III. Schimbare între <input checked="" type="checkbox"/> regim de lucru automat și <input checked="" type="checkbox"/> regim de lucru manual		
IV. Schemă		
V. Inițializare		
<ul style="list-style-type: none">Trebuie să existe tensiune de alimentareSistemul de acționare de ridicare se deplasează automat la punctul de referință inferior ↕Butonul de inițializare (118) se apasă, cel puțin timp de 1 secundă		
Date tehnice		
Tip	MC.../24	MC.../230
Tensiune de alimentare	24 V CA ± 10% 24 V CC ± 10% numai cu tensiune alternativă redresată	115 V CA ± 10% 230 V CA + 6% -10%
Frecvență	50/60 Hz ± 5%	50/60 Hz ± 5%
Temperatura mediului ambiant / Regim de lucru	MC163: 0 până la +60°C / S3 - 50 % ED MC250/MC253/MC500/MC503: -10 până la +60°C / S3 - 50 % ED MC403/MC1000/MC1003: -10 până la +60°C / S3 - 30 % ED MC1503: -10 până la +50°C / S3 - 30 % ED	
Clasa de protecție	IP 54	IP 54