


Anschlussset 5

**Festwertregelstation für Fußboden-Heizkreisverteiler
mit Hocheffizienzpumpe zur Regelung der Vorlauftemperatur**
Montageanleitung

Connection kit 5

**fixed value control station for floor heating distributor with
high-efficiency pump for controlling the supply temperature**
Installation instruction



Flussrichtungen beachten!
Note flow direction!

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes must be taken into account.