

Underhåll Compresso Connect

Compresso Connect är en expansionslösning med kompressor som hela året ska stå i "Auto". Funktionen "Standby" används endast för underhåll på själva apparaten eller omgivande enheter.

Compresso Connect meddelar dig om det nödvändiga underhållet, men det bör utföras en årlig kontroll av funktioner. Årlig inspektion ska utföras av kvalificerad personal.

Kontroll och funktionstest ska innefatta följande:

- Kontrollera installerad programvara. Om möjlig uppdatera till senaste versionen.
- Alla komponenter (ventiler och kompressor) fungerar som avsett.
- Rengör filtret i inloppet.
- Rensa ljuddämparen i luftutblåsningen.
- Larm granskas. Utför eventuella korrigeringar.
- Dränera ut kondensvatten i primärt- och eventuellt sekundärt kärl.
- Mätfotskalibrering enligt installationsprotokollet. Emin LIS: ____mA, Emax LIS: ____mA
- Alt. tömning av primärkärl för kalibrering av mätfot, vart tredje år eller vid behov.
 - o Tömt primärkärl & utförd mätfotskalibrering. Emin LIS: ____mA, Emax LIS: ____mA
- Fyllning av primärkärl med avluftning av Butylbälg, om tömning skett.
- Justera till rätt nivå i kärl.

Är Compresso Connect utrustad med Pleno P för automatisk vattenfyllning ska följande kontrolleras;

- Läs av fyllnadsmängderna.
- Rengör filtret före Backflödesventilen.
- Backflödesventilen rengörs (smuts demonteras, torka rent på täta ytor och återmontera).
- Kontrollera Backflödesventilen för eventuella läckage.
- Kontrollera att påfyllning startar/stoppar vid korrekt nivåer i kärl.

Anläggningens namn: _____

Model / Produktionsnr: _____ / _____

Ev. kommentarer: _____

Kontroll enligt ovan utförd: _____

Företag: _____

Namn / Telefon: _____ / _____

Nästa kontroll utförs senast: _____

Signering: _____