

Underhåll Transfero TV Connect

Transfero TV Connect är en expansionslösning med vakuumavgasning för kontinuerlig drift som hela året ska stå i "Auto". Funktionen "Standby" används endast för underhåll på själva apparaten eller omgivande enheter.

Transfero TV Connect meddelar dig om det nödvändiga underhållet, men det bör ske utföras en årlig kontroll av funktioner. Årlig inspektion ska utföras av kvalificerad personal.

Kontroll och funktionstest ska innefatta följande:

- Kontrollera installerad programvara. Om möjlig uppdatera till senaste versionen.
- Alla komponenter (ventiler och pump) fungerar som avsett.
- Rengör filtret i inloppet.
- Kontrollera automatiska toppavluftares funktion
- Vakuumtest genomförs.
- Larm granskas. Utför eventuella korrigeringar.
- Kontrollera och justera förtrycket i buffertkärl.
- Dränera ut kondensvatten i primärt- och eventuellt sekundärt kärl.
- Mätfotskalibrering enligt installationsprotokollet. Emin LIS: _____ mA, Emax LIS: _____ mA
Alt. tömning av primärkärl för kalibrering av mätfot, vart tredje år eller vid behov.
 - Tömt primärkärl & utförd mätfotskalibrering. Emin LIS: _____ mA, Emax LIS: _____ mA
- Fyllning av primärkärl med avluftning av Butulbälg, om tömning skett.
- Justera till rätt nivå i kärl.

Är Transfero TV utrustad med Pleno P för automatisk vattenfyllning ska följande kontrolleras;

- Läs av fyllningsmängderna.
- Rengör filtret före Backflödesventilen.
- Backflödesventilen rengörs (smuts demonteras, torka rent på täta ytor och återmontera).
- Kontrollera Backflödesventilen för eventuella läckage.
- Kontrollera att påfyllning startar/stoppar vid korrekt nivåer i kärl.

Anläggningens namn: _____

Model / Produktionsnr: _____ / _____

Ev. kommentarer: _____

Kontroll enligt ovan utförd: _____

Företag: _____

Namn / Telefon: _____ / _____

Nästa kontroll utförs senast: _____

Signering: _____