

TA-Dongle

HARD-RESET function



Resetting zone
Rücksetzzone
Zone de réinitialisation

If the TA-Dongle is not responding after having been charged, there is a hard-reset function. While having the TA-Dongle in charge please apply a magnet to the resetting zone during 5 seconds and remove it. This should hard-reset the TA-Dongle.

Wenn der TA-Dongle nicht reagiert, ist eine Hard-Reset-Funktion verfügbar.

Bringen Sie einen Magneten für 5 Sekunden an die Rücksetzzone an und entfernen Sie ihn, während Sie den TA-Dongle in Betrieb haben. Dadurch wird der TA-Dongle hart zurückgesetzt.

Une fonction de réinitialisation est disponible si le TA-Dongle ne répond pas.

Appliquez un aimant sur la zone de réinitialisation pendant 5 secondes et retirez-le, ceci ayant le TA-Dongle en charge. Cela aura pour effet de réinitialiser le TA-Dongle.

We reserve the right to introduce technical alterations without prior notice.