

Termostatické hlavice



Termostatické hlavice

S priamym pripojením na telesá ventilov od iných výrobcov

Termostatické hlavice s priamym pripojením na telesá ventilov od iných výrobcov

K dispozícii sú špeciálne hlavice vhodné pre telesá termostatických ventilov Danfoss, Herz a Vaillant, takže ani pri použití produktov týchto značiek sa nemusíte zaoberať bez tradičnej kvality značky IMI Heimeier.



Kľúčové vlastnosti

Priame pripojenie na telesá termostatických ventilov iných výrobcov bez adaptéra

Obmedzenie alebo zablokovanie nastavenia

Kvapalinou plnený termostat s vysokou regulačnou schopnosťou a presným ovládaním

Technický popis

Oblasť použitia:

Vykurovacie systémy

Nominálny rozsah teploty:

6 °C - 28 °C

Označenie:

Heimeier.

Číslo nastavenia.

Funkcie:

Regulácia teploty v miestnosti.

Ochrana proti mrazu.

Obmedzenie alebo zablokovanie nastavenia.

Teplota:

Max. teplota snímača: 50°C

Symboly pre základné nastavenie a nočný útlm (Termostatická hlavica K/VK).

Stručný návod vrátane najdôležitejších nastavení (Termostatická hlavica K/VK).

Indikátory nastavení na čele hlavice a označenia určené pre zrakovo postihnutých (Termostatická hlavica K/VK).

Indikátor smeru otáčania (Termostatická hlavica K/VK).

Princíp regulácie:

Proporcionálny regulátor bez pomocnej energie. Kvapalinou plnený termostat.

Vysoký tlakový výkon, najnižšia

hysterézia, optimálny čas zatvárania.

Stabilná regulácia aj v prípade malých

vypočítaných variácií pásma p (<1 K).

Špecifický zdvih:

0.22 mm/K,

Obmedzovač zdvihu ventilu

Materiál:

ABS, PA6.6GF30, mosadz, oceľ.

Kvapalinou plnený termostat.

Farba:

Biela RAL 9016

Pripojenie:

Pozrite si každý produkt.

Funkcia

Z pohľadu ovládacích prvkov sa termostatické hlavice chápu ako spojité proporcionálne regulátory (regulátory P), ktoré nevyžadujú žiadnu pomocnú energiu. Nepotrebnú elektrické pripojenie ani iný zdroj energie. Zmeny zdvihu ventilu sú úmerné zmenám teploty vzduchu v miestnosti.

Ak sa teplota vzduchu v miestnosti zvýši napríklad v dôsledku slnečného žiarenia, kvapalina v teplotnom snímači sa rozťahne, čím pôsobí na vlnovec. Týmto spôsobom sa prostredníctvom vretena ventilu obmedzí prívod vody do vykurovacieho telesa. Ak teplota v miestnosti klesne, prebieha opačný proces. Zmena zdvihu ventilu spôsobená zmenou teploty v miestnosti je stanovená na 0,22 mm/K.

Použitie

Termostatické hlavice IMI Heimeier slúžia na reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach, napríklad pomocou ohrievačov, konvektorov a vykurovacích telies.

Sú určené na montáž na všetky termostatické telesá ventilov IMI Heimeier a vykurovacie telesá s integrovanými ventilmi, ktoré majú pripojovací závit M30x1,5. Adaptéry a modely s priamym pripojením umožňujú montáž na telesá termostatických ventilov od iných výrobcov. Termostatické hlavice využívajú na udržanie konštantnej teploty vzduchu v miestnosti energiu vnútorných a vonkajších zdrojov tepla vrátane slnečného tepla, tepla vyžarovaného ľuďmi, elektrickými zariadeniami a ďalšími zdrojmi, čím pomáhajú predchádzať plytvaniu energiou. Termostatické hlavice so zabudovanými snímačmi nesmú byť zakryté závesmi, krytmi vykurovacích telies ani inými prekážkami. Nie je možná ani montáž zvisle alebo v úzkych výklenkoch. V opačnom prípade nebude možné presne regulovať teplotu. V ostatných prípadoch môže byť potrebné namontovať diaľkový snímač alebo diaľkový ovládač (pozri leták „Termostatická hlavica F“).

Poznámky k montáži



Správne

Nič nebráni cirkulácii vzduchu okolo termostatickej hlavice.



Správne

Snímač diaľkového ovládania umožňuje neobmedzené sledovanie teploty vzduchu v miestnosti.



Podlahový konvektor
(Termostatická hlavica F)



Nesprávne

Termostatická hlavica so zabudovaným snímačom nesmie byť namontovaná vertikálne.



Nesprávne

Termostatická hlavica so zabudovaným snímačom nesmie byť zakrytá závesmi.




Kryt vykurovacieho telesa
(Termostatická hlavica F)

Stupnica nastavenia

Rôzne nastavenia umožňujú nastaviť **teplotu v miestnosti** približne v nasledovnom rozsahu:

*	1	2	3	4	5	
6	12	16	20	24	28	°C


Produkty



Termostatická hlavica VK – Pre Danfoss RA

S dvoma zarážkami


Model	Obj. číslo
Štandardná	9710-24.500
S nulovou polohou	9711-24.500
Ochrana proti krádeži pomocou 2 skrutiek	9710-40.500



Termostatická hlavica K – Pre Danfoss RAV

S dvoma zarážkami


Obj. číslo
9800-24.500



Termostatická hlavica K – Pre Danfoss RAVL

S dvoma zarážkami

Obj. číslo
9700-24.500




Termostatická hlavica K – Pre Vaillant

Pre produktový rad od roku 1987. S dvoma zarážkami.

Obj. číslo
9712-00.500

*) Pri nastavení 3


Drážka na čele termostatických hlavíc K, VK, WK a F slúži na uchytenie špeciálne vytlačených „partnerských klipov“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com



Termostatická hlavica DX – Pre Danfoss RA

Obj. číslo

9724-24.500




Termostatická hlavica DX – Pre TA

Pre produktový rad do roku 1999.

Obj. číslo

9724-28.500



Termostatická hlavica DX – Pre Herz


Obj. číslo

9724-30.500

*) Pri nastavení 3

Drážka na čele termostatických hlavíc K, VK, WK a F slúži na uchytenie špeciálne vytlačených „partnerských klipov“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com

Príslušenstvo



Prípravok na demontáž

pre kryt termostatickej hlavice K a VK a na demontáž zarážok.

Obj. číslo

6000-00.138



Všetky produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumente môžu byť zmenené spoločnosťou IMI bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu. Pre aktuálne informácie o našich produktoch a technických dátach, navštívte prosím stránky climatecontrol.imiplc.com.