

Halo-B



Termostater

Förstärkt termostat för offentliga byggnader

Halo-B

Vandal- och stöldsskyddad termostat Halo-B är självreglerande och monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara. Speciellt utformad för användning i offentliga byggnader, skolor m m. Halo-B kombinerar hög precision med modern cylindrisk design



Produktegenskaper

- > **Stöldsskyddad**
- > **Kraftig böjhållfasthet min. 1000 N**
- > **Steglös temperaturinställning med specialnyckel utan behov av demonterat hölje**
- > **Kombinerar design med extra robusthet även i de tuffaste miljöerna, t ex i publika byggnader**
- > **Skyddskåpan kan vridas utan att inställningen ändras**
- > **Vätskefyllt sensorelement med hög ställkraft och noggrannhet**

Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värmeanläggningar

Funktion:

Reglering av rumstemperatur
Frostskydd

Styrning:

Proportionell regulator. Vätskefyllt sensorelement. Hög ställkraft, lägsta hysteres, optimal stängtid. Stabil reglering även när det gäller små beräknade p-band variationer (<1K).

Nominellt temperaturområde:

8 °C - 26 °C

Temperatur:

Max. givartemperatur: 50°C

Lyfthöjd:

0,22 mm/K
Lyfthöjdsbegränsare

Styrnoggrannhet, CA-värde:

0,6 K

Värmeöverföring från tillloppsvatten:

0,8 K

Differenstryckskänslighet:

0,3 K

Stängtid:

26 min

Hysteres:

0,4 K

Material:

PBTGF15, PA6.6 GF30, PPA GF60, PPO/
PAGF20, mässing, stål,
Vätskefyllt sensorelement.

Färg:

Vit RAL 9016

Märkning:

IMI HEIMEIER och KEYMARK-symbol.

Standard:

KEYMARK-certifierade och testade enligt EN 215.



Anslutning:

Passar alla våra termostatventiler och radiatorer med integrerad ventil med anslutning M30x1,5. I vissa fall behövs en spindelförlängning, se "Tillbehör".

Stöldskyddad.

Kraftig böjhållfasthet min. 1000 N. (Halo-B testad enligt EN 215. Tillbehören vinklad anslutning 7300-00.700 och spindelförlängning 2201-10.700 omfattas inte av testet).

Funktionsbeskrivning

När det gäller kontroll, ses termostaten som kontinuerliga proportionella regulatorer (P controllers) som inte kräver någon energi. De behöver ingen elektrisk anslutning eller annan energikälla. Förändringar i rumstemperatur är proportionella mot förändringar i ventilens slaglängd.

När rumstemperaturen överstiger inställt värde på termostaten, utvidgar sig expansionsmedlets volym och börjar stänga ventilen. När rumstemperaturen sjunker minskar volymen och ventilens retur fjäder börjar öppna ventilen. Förändringen i ventilens lyfthöjd orsakad av en förändring av temperaturen kan kvantifieras som 0,22 mm per K rumstemperatursförändring.

Applikationer

TAs/HEIMEIERs termostater är avsedda för reglering av temperaturen i enskilda rum med t ex konvektorer eller radiatorer. De är konstruerade för användning på TAs/HEIMEIERs alla termostatventiler och på radiatorer med integrerade ventiler med anslutningsgånga M30x1,5 på termostatinsatsen. Adaptrar och utförande med direktkoppling möjliggör montering på termostatventiler från andra tillverkare.

Med termostat utnyttjar man energin från interna och externa värmekällor, inklusive solvärme, strålningsvärmens från människor, elektriska apparater samt andra värmekällor och håller temperaturen på en jämn nivå. Detta bidrar till lägre energikostnader.

Termostater med inbyggd givare får inte täckas av gardiner, radiatorinbyggnad eller andra hinder. De får inte heller monteras vertikalt eller i trånga utrymmen. Detta eftersom det då inte går att reglera temperaturen noggrant.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att installera fjärgivare eller fjärrinställning (se produktbladet Termostat med fjärrinställning).

Att tänka på vid installation



Rätt

Luften cirkulerar fritt runt termostaten.



Rätt

Extern givare ger en ostörd avläsning av lufttemperaturen i rummet.



Golvkonvektor
(Termostat med fjärrinställning)



Fel

Termostat med inbyggd givare ska inte monteras vertikalt.



Fel

Termostat med inbyggd givare får inte täckas av gardiner.




Inbyggnad
(Termostat med fjärrinställning)

Inställning

Termostatens olika inställningar ger ungefär följande

rumstemperaturer:


Inställning/Position Ungefärlig rumstemperatur




Temperaturinställning

Ta bort skyddsloppet med en liten skruvmejsel (1). Välj önskad inställning i temperaturområdet 8°C till 26°C med hjälp av universalnyckeln (artikelnr 0530-01.433) i öppningen (2). Skalläget kan avläsas i avläsningsöppningen. Läge 3 motsvarar en rumstemperatur på ca 20°C. Temperturskillnad mellan inställningarna är ca 3°C.

Tryck tillbaka skyddsplattan.



Artiklar




Halo-B

Vandal- och stöldskyddad termostat för offentliga byggnader

Temp område	RSK nr	Artikelnr
8°C - 26°C	480 87 69	2500-00.500


Tillbehör



Universalnyckel

Passar även till Regulux och Vekolux.

RSK nr	Artikelnr
481 20 84	0530-01.433



Vinklad anslutning M30x1,5

RSK nr	Artikelnr
-	7300-00.700



Spindelförlängning

Används vid behov till vissa äldre radiatorventiler och vissa radiatorer med inbyggda termostatventiler.

Behövs i kombination med vinklad anslutning art nr 7300-00.700.

L	RSK nr	Artikelnr
10	-	2201-10.700