


DLV

Plombējams noslēgvārsts Montāža | Darbība

Uždarymo čiaupas su gaubtu Montavimas | Eksploatavimas

Montāžas un apkalpojošais personāls


 Personālam jābūt ar atbilstošām zināšanām, un tam ir jābūt instruētam.

Izmantošana | Uztādīšana

- Apkures, solārā un ūdens dzesēšanas sistēmas
- Izplešanās trauku apkope un demontāža
- Izmantošana sistēmā saskaņā ar EN 12828, SWKI HE301-01

- Misiņš
- Noslēgšana ar sešskaldņu atslēgu, kas pasargā no nejaušas aizvēršanās, ātra izplešanās trauku ar DN 15 šļūteni savienojumu iztukšošana ar lodveida krānu
- Abpusēja iekšējā vītne, skrūsvienojums trauka savienojuma pusē
- Antifrizs līdz 50 %

Montuotojai ir prižiūrētojai

 Personāls turi turēti atitinkamā kvalifikācijā ir turēti tinkamū žiniū.

Naudojimas | Sudētis

- Šildymo, saulės elementais veikiančios ir vēsinimo sistemos
- Laikykitės aptarnavimo ir išmontavimo instrukcijų
- Naudojimas prietaisuose pagal EN 12828, SWKI HE301-01

- Žalvaris
- Uždaromas pridedamu vidiniu raktu apsaugo nuo nenumatyto užsidarymo, su rutuliniu vožtuvu, skirtu greitai ištuštinti išsiplėtimo indus prijungiant jungtį žarnai DN 15
- Abipusis vidinis sriegis, prisukama prie išsiplėtimo indo
- Antifrizo priedas iki 50 %

Tehniskie dati | Techniniai duomenys




Tips Tipas	PS	S	SG	SW
DLV 15	16 bāri	Rp ¾	Rp ½	G ¾
DLV 20	16 bāri	Rp ¾	G ¾	G ¾
DLV 25	16 bāri	Rp 1	G 1	G ¾
DLV 20 A	16 bāri	Rp ¾	Rp ¾	G ¾
DLV 25 A	16 bāri	Rp 1	Rp 1	G ¾

DLV

Ievērot speciālo darbības instrukciju! ► Montāža | Darbība Statico, Transfero, Compresso

Laikītkitēs speciāliju veikimo instrukciju! ► Montavimas | Eksploatavimas Statico, Transfero, Compresso


Montāža | Montavimas *



Komisionēšana | Darbība | Eksploatacijas pradžia | Naudojimas *


1 Izplešanās cauruļu atgaisošana, līdz iztek ūdens.
Nuorinkite plėtimosi jungtį, iki kol pradės tekėti vanduo.

a) atvērts | atidaryti
b) atvērts | atidaryti
= piegādes stāvoklis
= pristatymo būsena



2 Statico iepildīšana | Sākotnējā spiediena pa uzstādīšana
Pripildykite Statico | Nustatykite pradinį slėgį pa


a) atvērts | atidaryti
b) noslēgts | uždaryta



Apkope | Aptarnavimas *

Iestatītā spiediena P0 |
Nustatykite pradinį slėgį P0

a) noslēgts
uždaryti
b) atvērts |
atidaryti



Pirms apkopes sistēmai jābūt atdesētai.
Prieš aptarnavimą įrenginys turi atvērti.



Uzmanību! Izplešanās traukos un savienojumos varētu būt augsta temperatūra!
Atsargiai! Išsiplėtimo inde ir jungiamuosiuose vamzdžiuose gali išsilaikyti aukštos temperatūros!

*Piemērs: Spiediena izplešanās trauks ar fiksētu gāzes spilvenu, piem., Statico

Pavyzdys: išsiplėtimo indas su fiksuota oro apsauga, pvz., Statico